

Instrucciones para el conexionado de bornes portafusibles

Instructions for wire connection in fuse-holder terminal blocks

Para el correcto conexionado entre los conductores y el borne utilice los valores indicados en la tabla.
Ver sección de conductores aplicables marcados en el borne.

*In order to properly connect wires between conductors and terminal blocks, please use values indicated in the table.
See wire range terminal block marking.*

	Longitud de conductor a desaislar (mm) <i>Length of stripped wire (mm)</i>	Par de apriete según IEC60947-7-1 (N.m) <i>Torque according to IEC 60947-7-1 (N.m)</i>	Ø Destornillador (*) <i>Ø Screwdriver (*)</i>	Destornillador sugerido <i>Suggested screwdriver</i>
BKNP-520 / BKLD-520 / BKND-520	12	0,5 - 0,7	4	DES-04
BKNP-520-EC / BKLD-520-EC / BKND-520-EC	12	0,5 - 0,7	4	DES-04
BPSN-SI-632	12	0,8 - 1,2	4	DES-04

(*) Diámetro del destornillador (Ø) : En la tabla se indica el diámetro correcto de la varilla de un destornillador con punta plana, recomendado para el apriete de los tornillos correspondientes a cada tamaño de borne.

Diameter of the screwdriver (Ø): The table shows the correct diameter of the flat-tipped screwdriver shaft, suitable to apply the torque to the screws corresponding to the different sizes of terminal blocks.

Instrucciones para extraer el fusible

Instructions for removing the fuse

1

Utilizar un destornillador como el indicado para lograr la correcta extracción del fusible.

To correctly remove the fuse, use the indicated screwdriver.

2

Ejercer palanca desde el mismo lado por el que se insertó el fusible para poder retirarlo.

To remove the fuse, pry on the same side where the fuse was inserted.

